



SMARTY2.0

SMART GENERATION TECHNOLOGY

HANDLEIDING KIDS SMARTWATCH



ALGEMENE INFORMATIE

- De klok is niet Bluetooth

Maar het heeft nog steeds een connectie nodig via de juiste app.

- Het horloge werkt ook zonder SIM-Kaart, maar de functies zijn beperkt. De aankoop van een SIM is daarom verplicht en vereist een inbegrepen abonnement tegen vast tarief.

Ongelimiteerde minuten en 50GB Internet wordt aanbevolen. (Gemiddeld €8/maand) SMS'en is niet nodig

- De SIM kaart is nominaal! Deze moet worden gekoppeld aan het nummer van het kind. Het lokalisatiesysteem is gebaseerd op driehoeksmeting van het telefoonsignaal. Hoe beter het signaal, hoe beter de driehoeksmeting! We raden daarom aan om een profider te gebruiken die een krachtige dekking heeft op het gebied.
- Het batterij verbruik is hoog.

GEBRUIK DOOR ÉÉN OF MEER OUDERS.

- Elke ouder kan meerdere horloges beheren (dus meer kinderen)
- Elk horloge wordt beheerd door één ouder (Administrator) maar het kan worden gebruikt door andere familieleden, afhankelijk van de toestemming van de beheerder.

- Voorbeeld: Papa is Administrator

Mama, grote broer en oom kunnen de locatie bekijken, chatten, berichten versturen en meer maar de papa moet ze toestemming geven

De administrator moet toestemming geven!

In deze handleiding worden 3 modus behandeld:

De eerste configuratie door een ouder:

- Dit is het belangrijkste onderdeel
- Duurt ongeveer 10 minuten
- Het wordt één keer gedaan en daarna hoeft er niet meer aan gedacht te worden (veranderingen zijn later mogelijk).

De modes Ouder / Voogd / Verwant

- Voor het exclusieve gebruik van de ouder

De modes Kinderen


- Voor exclusief gebruik van de drager



DE EERSTE CONFIGURATIE

EERSTE CONFIGURATIE: SIM KAART

De SIM-kaart moet in het juiste compartiment worden geplaatst.



EERSTE CONFIGURATIE: SIM KAART

De SIM-kaart moet in het juiste compartiment worden geplaatst.




Dit symbool moet actief zijn om locatie en andere functies te activeren.


OPLOSSINGEN:

- 1- Sluit de klok en start deze opnieuw op
- 2- SIM verwijderen en opnieuw plaatsen

EERSTE CONFIGURATIE: **APPLICATIE JUNICARE**



**QR 1: download Junicare
in de APP store**




QR 2: Verbind de horloge

EERSTE CONFIGURATIE: REGISTRATIE

Registrazione is vereist!

Aanbevolen om APPLE ID of GOOGLE ID te gebruiken.



13:56 📶 🔋 13

[Creare un account](#)

Ciao!

Benvenuti in Smarty Kids

Ricordare la password [Hai dimenticato la password?](#)

Si prega di leggere e accettare [Accordo per gli utenti](#)

EERSTE CONFIGURATIE: **VERBINDEN**



Aggiungi Orologio da Polso

Seguire le istruzioni nell'immagine seguente per aggiungere lo smartwatch.

Passo successivo



QR 2: Verbind de horloge





Collegamento riuscito

Sei il primo a vincolare questo dispositivo come "Genitore", diventerai l'"Amministratore" di questo dispositivo.

Passo successivo

EERSTE CONFIGURATIE: ADMINISTRATOR




EERSTE CONFIGURATIE: ADMINISTRATOR

The screenshot shows a mobile application interface for administrator configuration. At the top, there is a navigation bar with a back arrow on the left and a close 'X' icon on the right. Below this, a light blue box contains the following information: 'ID del dispositivo' (Device ID) with the value '866068060203627', and '[Amministratore]' (Administrator) with a profile card for 'Papà' (Dad) using the email 'anamichi80@gmail.com' and a 'Connessione effettuata' (Connection successful) status. Below the profile card is a circular avatar placeholder with a yellow cartoon character and a button labeled 'Imposta l'avatar' (Set avatar). Underneath is a text input field for 'Soprannome' (Nickname) containing the text 'Francisco'. At the bottom of this section are two buttons: 'Ragazzo' (Boy) with a male gender icon and 'Ragazza' (Girl) with a female gender icon. At the very bottom of the screen is a large black button labeled 'Salva' (Save).

EERSTE CONFIGURATIE: GEBRUIKERS LOCATIE

14:02 📶 🔋 12

< Dati del bambino

Avatar predefinito 

Soprannome Bambino 1 >

Numero telefono no SIM 3296862306 >

Sesso ♂ ♀

Compleanno 0Anni 2024/09/02 >


Indirizzo della scuola Viale Giuseppe Verdi 54B 54B Viale Giusep...

Indirizzo di casa Via Enrico Mattei 7 7 a Via Enrico Mattei Star...

Salva

14:01 📶 🔋 12



< Aggiungi la sede della scuola




Viale Giuseppe Verdi 54B 54B Viale Giuseppe Verdi Monfalcone Friuli...

Salva

EERSTE CONFIGURATIE: CONTACTPERSONEN





EERSTE CONFIGURATIE: **OPROEPEN WEIGEREN**



De SIM is een volwaardige SIM-kaart.
Callcenters kunnen ook bellen!

Als je oproepen van vreemden weigert, kun je
oproepen ontvangen (en niet ontvangen) van
nummers die niet in je contacten staan.




EERSTE CONFIGURATIE: SOS-KNOP





**Bovenste
Knop:**

**Houd 5 seconden
ingedrukt.**

EERSTE CONFIGURATIE: VEILIGHEIDSGEBIED





EERSTE CONFIGURATIE: VEILIGHEIDSGEBIED



Er kunnen verschillende veiligheidszones worden aangemaakt zoals:

- School
- Thuis
- Opa & Oma
- Dans
- Voet
- Enz.

EERSTE CONFIGURATIE: SCHOOL TIJDEN





Je kunt meerdere
lesroosters instellen
(niet storen):

- School
- Muzieklessen
- Dansles
- Voetbaltraining



Het kind mag alleen:

- SOS activeren
- Tijd zien

EERSTE CONFIGURATIE: DE BATTERIJ



EERSTE CONFIGURATIE: AAN / UIT



Het wordt gebruikt voor:



-het batterijverbruik te verminderen

-De rust van de gebruiker te garanderen als u “lesuren” niet instelt





OUDE FUNCTIES

OUDER MODUS: LOCALISATIE FREQUENTIE



OUDER MODUS: MEE LUISTEREN OP AFSTAND




De OUDER voert zijn of haar eigen telefoonnummer (of dat van een ander familielid) in:

Het horloge belt naar het nummer dat net is ingevoerd zonder dat het kind het merkt:

Hierdoor kun je de omgeving van je kind horen.

OUDER MODUS: CAMERA OP AFSTAND



De OUDER voert zijn of haar eigen telefoonnummer (of dat van een ander familielid) in:

Het horloge belt naar het nummer dat net is ingevoerd zonder dat het kind het merkt:

Hierdoor kun je de omgeving van je kind horen.



KIND FUNCTIES

KIND FUNCTIES: ALLE FUNCTIES



SOS-KNOP

KIND FUNCTIES: SILICONEN BESCHERMERS & THEMA'S

Changeable Colorful Silicon Frame



For black frame, orange and blue are optional



For pink frame, purple and green are optional

